



YET404PC

4 -канальный радиоприемник (радиореле)

I. Основные технические характеристики

- **Напряжение:** DC12В, DC24В (опция)
- **Рабочая температура:** -40°C - +80°C
- **Частота:** 315МГц, 433МГц (опция)
- **Память контроллера:** 30(обучающих и фиксированных кодов), 6(динамических кодов)
- **Габариты:** 74,5×54,5×27 мм
- **Статический ток:** $9 \leq \text{мА}$
- **Чувствительность:** $\leq 105 \text{ дБм}$
- **Контактный ток:** $\leq 10 \text{ А}$

II. Выход

A. Режим переключения – перемычка на 1 B. Режим блокировки - перемычка на 2.
C. Мгновенный режим - нет перемычки. D. 2-канальный режим переключения, 2-канальный мгновенный режим - перемычка на 1 и 2 (301 не имеет данной функции)

III. Процедура обучения и удаления кодов

Обучающие и фиксированные коды:

Нажмите кнопку **«Обучение» (Learning)** на приемнике и удерживайте ее до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет мигать, что будет означать, что приемник в режиме обучения (в этот момент индикатор погаснет). Затем нажмите соответствующую кнопку на пульте ДУ для контроля приемника. Индикатор на приемнике 5 раз мигнет и погаснет, что означает завершения «обучения». Таким способом можно запомнить до 30 пультов ДУ.

Если пульт ДУ утерян или вы хотите удалить его из памяти, нажмите и удерживайте кнопку **«Обучение» (Learning)** (более 8 секунд), до тех пор пока не погаснет индикатор. В этом случае из памяти приемника будут автоматически удалены все относящиеся к пульту данные. Если вы захотите снова использовать пульт, выполните процедуру «обучения» заново.

Динамичный (плавающий) код:

Нажмите кнопку **«Обучение» (Learning)** на приемнике и удерживайте ее до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет мигать, что будет означать, что приемник в режиме обучения (в этот момент индикатор погаснет). Если индикатор мигает медленно все время, это означает завершение первого этапа «обучения»; снова нажмите кнопку **«Обучение» (Learning)** и удерживайте ее, пока не погаснет индикатор, что будет означать завершение второго этапа запоминания. Нажмите соответствующую кнопку на пульте ДУ, индикатор мигнет 5 раз быстро, что будет означать полное завершение процесса запоминания. Таким способом устройство может запомнить до 6 пультов ДУ. Если пульт ДУ утерян или вы хотите удалить его код из памяти, нажмите и удерживайте кнопку **«Обучение» (Learning)** (более 8 секунд), до тех пор пока не погаснет индикатор. В этом случае из памяти приемника будут автоматически удалены все относящиеся к пульту данные. Если вы захотите снова использовать пульт, выполните процедуру «обучения» заново.

IV.Схема подключения

