

Инструкция по установке программного обеспечения ZKTeco BioTA (для учета рабочего времени)

Обращаем ваше внимание, что ПО версии 8.0.2 не требует активации и при использовании не более 2-х устройств абсолютно бесплатно .
Активация необходима для версии 9.0 .

Важно, при первом включении устройства (терминала учета) не создавайте администратора до сопряжения терминала с программным обеспечением.

Скачать ПО для персонального компьютера можно по ссылке
Первая ссылка на программу 8.0.2 не требующую активации, вторая ссылка ведет на версию 9.0 и лицензию для нее на 2 устройства необходимо запросить на почте help@us-plast.ru

- 1- <https://us-plast.ru/product/zkteco-biota-8-0>
- 2- <https://us-plast.ru/product/zkteco-biota-9-0>

После того как пройдете по ссылке вы увидите страницу как на скриншоте ниже.
Вам нужно нажать на кнопку для скачивания.

КАТАЛОГ ТОВАРОВ ЦЕНЫ МОНТАЖ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ РАСПРОДАЖА НОВИНКИ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

BioTA 8.0

Сертифицированный партнер

Прооба уточнить актуальную цену и сроки поставки у менеджера компании!

ЗАПРОСИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ

Артикул: 10123
Производитель: ZKTeco

ZKTeco BioTA 8.0 FREE
Веб платформа учета рабочего времени
Количество устройств: 2
Автоматическая отправка событий на сервер
Простая настройка и планирование отчетов

ИНСТРУКЦИИ

ZKTeco BioTA Программное обеспечение для учета рабочего времени
Программное обеспечение ZKTeco SKUD «ZKTeco»

Описание Характеристики Модификации **Документация** Доставка Оплата Отзывы

ZKTeco BioTA 8.0 – это веб-платформа учета рабочего времени с функционалом СКД. ПО имеет встроенную бесплатную лицензию на 2 устройства и одно мобильное приложение. Для расширения лицензии необходимо обратиться к дистрибьютеру.

СКАЧАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ BioTA 8.0.2

Как добавить терминал учета рабочего времени в BioTA 8.0

СКАЧАТЬ ПРЯМАЯ ССЫЛКА

- После скачивания архива обязательно полностью разархивируйте файлы на компьютер.
- Перед установкой отключите полностью Брандмауэр и антивирусы.
- Во время установки следуйте инструкциям на экране.
- Базу при установке выбирать **«postgreSQL»**.
- В разделе **документация** на странице с карточкой BioTA , обязательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию и установке программного обеспечения.

Для подключения устройства к программе BioTA, Вам необходимо выполнить следующее:

Действия ниже имеют отношение только непосредственно к самому терминалу УРВ. Предварительно убедитесь что терминал УРВ и ваш ПК находятся в одной локальной сети или подключены к одной точке доступа WI-FI.

- Если подключаете по сети Wi-Fi:
- Нужно пройти в **меню** устройства, найти пункт «**связь**» пройти в данный пункт, далее найти и пройти во вкладку «**Ethernet**» включить DHCP и выйти на пункт назад.
- Затем найти вкладку «**Настройка облачного сервиса**» после того как вы пройдете в нее установить Адрес сервера равным IP-адресу компьютера, на котором установлено ПО (Параметры сети можно посмотреть в командной строке ПК с помощью команды «ipconfig»), порт установить равным порту, который был задан при установке ПО (по умолчанию - 80) и отключить HTTPS (**Пункт https так-же может находится в настройках терминала в пункте «ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ С ПК»**)(терминал перезагрузится).
- Создать в ПО новую зону, и добавить терминал в неё.

- Если подключаете по Ethernet кабелю:
- Нужно пройти в **меню** устройства, найти пункт «**связь**» пройти в данный пункт, далее найти и пройти во вкладку «**Ethernet**» выключить DHCP, далее прописать свободный адрес в подсети с компьютером, прописать шлюз (адрес роутера), порт не менять! Переходим на пункт назад.
- Затем найти вкладку «**Настройка облачного сервиса**» после того как вы пройдете в нее установить Адрес сервера равным IP-адресу компьютера на котором установлено ПО (Параметры сети можно посмотреть в командной строке ПК с помощью команды «ipconfig»), порт установить равным порту, который был задан при установке ПО (по умолчанию - 80) и отключить HTTPS (терминал перезагрузится).

- После всех проделанных манипуляций устройство должно обнаружиться автоматически в BioTA на вашем компьютере , во вкладке «устройства».

Техническая поддержка бесплатна только при первичной помощи в настройке соединения терминала к программному обеспечению.

Если у вас остались вопросы, просьба обращаться на почту технической поддержки: help@us-plast.ru

В письме указывать полное название оборудования и серийный номер, с подробным описанием вашей проблемы. С Уважением команда US-Plast .