

Инструкция по установке и настройке программного обеспечения Dahua SmartPSS Lite

SmartPSS Lite — это бесплатная онлайн-платформа для управления устройствами Dahua: видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), учёт рабочего времени и видеодомофония.

Важно (особенности лицензирования):

- ПО **полностью бесплатно**, не требует активации.
 - Не имеет ограничений по времени работы.
 - Работает **только в локальной сети** (без облачных функций).
- Внимание:** Лицензия не требуется. Вы скачиваете, устанавливаете и работаете без ограничений.



Скачать программное обеспечение для ПК можно по ссылкам ниже:

Перейдите по ссылке: <https://us-plast.ru/product/dahua-smart-pss-lite/>

На странице нажмите кнопку **«Скачать»**.

При необходимости ознакомьтесь с полным руководством в разделе **«Документация»** (там же, на карточке товара).



Инструкция по скачиванию и установке:

1. **Перейдите по ссылке** — откроется страница с описанием и кнопкой скачивания.
2. **Нажмите «Скачать»** — сохраните установочный файл.
3. **Запустите установку** — следуйте инструкциям мастера установки.
4. **Выберите компоненты** (по умолчанию устанавливаются все модули).

Системные требования (рекомендованные):

Параметр	Значение
Процессор	Intel Core i5-6500 @ 3.20 ГГц
ОЗУ	8 ГБ
Диск	256 ГБ (SSD)
ОС	Windows 7/8/10/11 (64-bit)
Разрешение экрана	1280 × 800 и выше



Совет: Перед установкой отключите антивирус и брандмауэр (временно), чтобы избежать блокировки сетевых компонентов.



Подключение устройств к SmartPSS Lite

Перед началом работы убедитесь, что:

- Устройство (терминал, камера, контроллер) и компьютер находятся **в одной локальной сети**.
- IP-адреса устройств известны (можно посмотреть в меню самого устройства).
- Устройства Dahua имеют по умолчанию IP-адрес **192.168.1.108**



Добавление устройства по IP-адресу (рекомендованный способ)

1. **Запустите SmartPSS Lite.**
2. Перейдите в раздел **«Диспетчер устройств»**.
3. Нажмите **«Добавить»** → выберите **«IP/домен»**.
4. Заполните поля:
 - **Имя устройства** — любое понятное имя (например, «Проходная турникет»).
 - **IP/домен** — IP-адрес вашего устройства.
 - **Порт** — оставьте **37777** (стандартный порт Dahua).
 - **Имя пользователя** — по умолчанию **admin**.
 - **Пароль** — пароль, установленный на устройстве.
5. Нажмите **«Добавить»**.
6. Устройство появится в списке со статусом **Онлайн** (зелёная иконка).



Совет: Если устройство новое (не инициализировано), сначала потребуется задать пароль — это можно сделать через кнопку «Инициализация» в том же разделе.



Автоматический поиск устройств

1. В разделе **«Диспетчер устройств»** нажмите **«Автопоиск»**.
2. Система найдёт все устройства Dahua в вашей сети.
3. Введите **логин и пароль** (учётные данные устройств администратора).
4. Выберите нужные устройства и нажмите **«Добавить»**.



Автоматический поиск устройств

- В разделе **«Диспетчер устройств»** у добавленного устройства должен быть статус **Онлайн**.
- Для проверки видеопотока перейдите в раздел **«Просмотр в реальном времени»** и выберите канал.



Настройка учёта рабочего времени (пример)

1. Добавьте терминал учёта рабочего времени (ASA) как описано выше.
2. В разделе «Управление людьми» добавьте сотрудников, привяжите карты/отпечатки/лица.
3. Перейдите в раздел «Посещение» → «Период посещаемости» — настройте расписания
4. В разделе «График посещения» примените расписания в смены.
5. В разделе «Расписание смен» назначьте смены сотрудникам или отделам.
6. В разделе «Настройка пункта посещений» выберите устройство(а) для учёта рабочего времени.
7. В разделе «Управление доступом» → «Еженедельный план» создайте шаблон доступа и свяжите его с сотрудниками и дверью в разделе «Настройка зоны».



Поддержка

Бесплатная техническая поддержка предоставляется только при первичном подключении терминала к ПО.

По всем остальным вопросам обращайтесь:

✉ help@us-plast.ru

✉ info@us-plast.ru

☎ 8-495-510-55-25

В письме обязательно укажите:

- Полное название оборудования
- Серийный номер
- Подробное описание проблемы

🌐 Наш сайт: <https://us-plast.ru>

С уважением, команда **US-PLAST**.



системы безопасности
US-PLAST