

Инструкция по установке программного обеспечения ZKTeco BioTA (ZKBio Time) для учета рабочего времени

Важно:

- **Версия 8.0.2** — не требует активации и полностью бесплатна при работе с 1–2 устройствами.
- **Версия 9.0** — требует активации, для 2 устройств предоставляется бесплатная лицензия (по запросу).

Важно:

- При первом включении устройства (терминала учета) не создавайте администратора до сопряжения терминала с программным обеспечением.



Скачать программное обеспечение для ПК можно по ссылкам ниже:

- **Версия 8.0.2** (не требует активации) — <https://us-plast.ru/product/zkteco-biota-8-0>
- **Версия 9.0** (требуется активация) — <https://us-plast.ru/product/zkteco-biota-9-0>

Бесплатную лицензию на 2 устройства для версии 9.0 необходимо запросить по электронной почте: help@us-plast.ru или info@us-plast.ru (указав полное название оборудования и его серийный номер).



Инструкция по скачиванию и установке:

1. Перейдите по ссылке — перед вами откроется страница, как на скриншоте ниже.
2. Нажмите на кнопку «Скачать».
3. При необходимости ознакомьтесь с полным руководством в разделе «Документация».



Важные требования при установке:

- После скачивания архива полностью распакуйте все файлы на компьютер.
- Перед началом установки отключите брандмауэр и антивирусы.
- В процессе установки следуйте инструкциям на экране.
- При выборе базы данных укажите «PostgreSQL».

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке и использованию ПО в разделе «Документация» в карточке BioTA.

[КАТАЛОГ ТОВАРОВ](#)[ЦЕНЫ](#)[МОНТАЖ](#)[КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ](#)[РАСПРОДАЖА](#)[НОВИНКИ](#)[ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК](#)

ZKBioTA 8.0



Артикул: 10123

Производитель: ZKTeco (TEMID)

[Запросить коммерческое предложение](#)

Веб платформа учета рабочего времени с бесплатной лицензией

Максимальное количество устройств: 2

Максимальное количество пользователей: не ограничено

В НАЛИЧИИ

[СКАЧАТЬ ПО](#)

[Добавить в избранное](#)



[ИНСТРУКЦИИ](#)

[Описание](#)

[Характеристики](#)

[Модификации](#)

[Документация](#)

[Доставка](#)

[Оплата](#)

[СКАЧАТЬ ПРЯМАЯ ССЫЛКА](#)

Скачать программное обеспечение ZKTeco BioTA 8.0.2

ZKTeco BioTA 8.0 (ZKBT-Dev-P2) – бесплатная лицензия для программного обеспечения учета рабочего времени на 2 устройства и 100 сотрудников.

Программа работает по принципу «частного облака», обеспечивая сотрудникам доступ из любого места через веб-браузеры и мобильное приложение.

Подключение терминала УРВ к программе BioTA

Перед началом работы

Убедитесь, что терминал УРВ и ваш компьютер находятся в одной локальной сети или подключены к одной точке доступа Wi-Fi.

Важно: не создавайте администратора в терминале до того момента пока не произведёте успешный обмен данными с ПО ZKBioTA (ZKBio Time).



Подключение по Wi-Fi

1. В меню терминала перейдите в раздел «Связь» → «Ethernet».
2. Включите **ДНСР** и вернитесь на шаг назад.
3. В разделе «Беспроводная связь» подключите терминал к вашей сети WIFI (только 2,4ГГц)
4. Перейдите в раздел «Настройка облачного сервиса».
5. Установите параметры:
 - **Адрес сервера** - IP-адрес компьютера с программой BioTA (узнать IP-адрес компьютера можно с помощью команды **ipconfig** в командной строке ПК).
 - **Порт сервера** – порт связи с сервером, указанный при установке ПО (по умолчанию **80**).
 - **HTTPS** — отключите (этот пункт может находиться также в разделе «Параметры связи с ПК»).
6. Перейдите в раздел «Система» и подраздел «Тип устройства»:
 - **PUSH** – необходимо выбрать PUSH УРВ.
7. Терминал автоматически перезагрузится при выключении HTTPS и выборе PUSH УРВ.
8. В программе BioTA создайте новую независимую зону под номером «2» и добавьте в неё терминал, а также укажите ваш часовой пояс UTC.



Подключение по Ethernet (кабель)

1. В меню терминала перейдите в раздел «Связь» → «Ethernet».
2. **Либо включите ДНСР, либо вручную укажите:**
 - Свободный IP-адрес в подсети компьютера.
 - Шлюз (адрес роутера).
 - Вернитесь на шаг назад
3. Параметры связи с ПК (для терминалов выпуска от 2025 года):
 - **Порт 4370 не меняйте.**
 - Отключите HTTPS.
 - Терминал перезагрузится.
4. Перейдите в раздел «Настройка облачного сервиса».
5. Установите параметры:

- **Адрес сервера** - IP-адрес компьютера с BioTA (команда **ipconfig** в командной строке компьютера).
 - **Порт сервера** – порт связи с сервером, указанный при установке ПО (по умолчанию **80**).
 - **HTTPS** — отключите (терминал перезагрузится) – для терминалов выпуска до 2025 года
6. Перейдите в раздел **«Система»** и подраздел **«Тип устройства»**:
- **PUSH** – необходимо выбрать PUSH УРВ.
7. В программе BioTA создайте новую независимую зону под номером «2» и добавьте в неё терминал, а также укажите ваш часовой пояс.

Проверка подключения

После выполнения всех шагов устройство должно автоматически обнаружиться в программе BioTA во вкладке **«Устройство»** с именем **«Auto Add»**.



Поддержка

Бесплатная техническая поддержка предоставляется только при первичном подключении терминала к ПО.

По всем остальным вопросам обращайтесь:

 help@us-plast.ru

 info@us-plast.ru

 **8-495-510-55-25**

В письме обязательно укажите:

- Полное название оборудования
- Серийный номер
- Подробное описание проблемы

 Наш сайт: <https://us-plast.ru>

С уважением, команда **US-PLAST**.