

EB-1406

Накладная бесконтактная кнопка выхода

Паспорт изделия




Бесконтактная кнопка выхода ЕВ-1406 предназначена для использования в системах контроля и управления доступом совместно с аудио- и видеодомофонами, электромагнитными и электромеханическими замками, а также контроллерами СКУД. Корпус устройства выполнен из прочного цинкового сплава и рассчитан на накладной монтаж. Благодаря инфракрасной индукционной технологии кнопка активируется простым взмахом руки без физического контакта, что повышает удобство использования и способствует соблюдению санитарных требований. Встроенный двухцветный светодиодный индикатор наглядно отображает состояние устройства и факт срабатывания.

Принцип работы основан на обнаружении инфракрасного излучения, исходящего от руки пользователя. После регистрации сигнала кнопка передает команду контроллеру доступа, который временно разблокирует замок для выхода из помещения, а затем автоматически восстанавливает блокировку двери. Устройство поддерживает регулировку дальности срабатывания в диапазоне от 3 до 15 см и настройку задержки отключения от 0 до 30 секунд, что позволяет адаптировать его работу под требования конкретного объекта.


Технические параметры

Способ установки	Накладной
Способ нажатия	Бесконтактный
Контакт	NO/NC/COM
Световая индикация	Есть
Питание	DC 12 В
Материал корпуса	Цинковый сплав
Регулировка дистанции срабатывания кнопки	От 3 до 15 см
Регулировка времени отключения	>0-30 сек
Рабочая температура	-20°C ~ +55°C
Габаритные размеры	80 x 32 x 23 мм
Вес	105 г

Габаритные размеры



Подключение



Зеленый	NO	НО контакт
Белый	NC	НЗ контакт
Желтый	COM	Общий контакт
Черный	GND	Земля
Красный	U+	+12В (DC)

Регулировка времени задержки и дальности срабатывания

Настройка времени задержки и дальности срабатывания осуществляется вращением одного из регулировочных винтов. D – регулировка дальности срабатывания. T – регулировка времени задержки.

Вращение против часовой стрелки – уменьшение значения, вращение по часовой стрелке – увеличение значения. Диапазон регулировки задержки: 0,3-30 с. Диапазон регулировки дальности: 5-20 см.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции устройства или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте
3. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

Наименования изделия _____

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____